

Przewodniki

Rejestracja i przenoszenie licencji IRONCAD



1. Rejestracja licencji IRONCAD na komputerze

Uruchom Menu Start Windows, odszukaj folder posiadanej wersji IronCAD, rozwiń, wybierz menadżer licencji License Management Tool.



Wybierz Activate a Software License i kliknij Next.





Wpisz Serial Number i Codeword z otrzymanego certyfikatu licencji IRONCAD, wybierz metodę aktywacji Internet (wymagane połączenie z internetem) i kliknij Dalej.

IronCAD Product	Activation			×
Please input the commercial produ submitted via em below. Please co activation proces	Welcome to the IronCAD Proc details below provided to you from uct license(s). Activation can be pr all/fax by selecting the options list ntact support@ironcad.com if you s.	luct Activation your License erformed over ed under the A have any que	Certificate to activ the internet or car ctivation Method stions or issues w	rate your 1 be section rith the
Serial Number: Codeword: Comments: Lock ID: Email:	DESKTOP-BTR8QHN	0f44c17e	Activation Meth (* Internet C FAX C Email	bod
		< Wstecz	Dalej >	Anuluj

Sprawdź wpisane dane, kliknij Dalej. Poczekaj na komunikat o zrejestrowaniu licencji.

our license(s) has been success	fully installed	 	

Jeśli pojawia się inny komunikat skontaktuj się ze wsparciem technicznym pomoc@ironcad.pl.



Sprawdź czy licencje z certyfikatu są na liście zarejestrowanych licencji – wybierz *Show Current* Activated Licenses i kliknij Next.



No	License ID	License Name	Exp Date	
	2816	IRONCAD(NFR) 2024	Permanent	
2	3664	ICTRANS 2024	Permanent	
3	22560	KEYSHOT IC PRO 2024	Permanent	
4	22510	KEYSHOTWEB 2024	Permanent	
5	22630	MP ADVANCE 2024	Permanent	
6	22650	MP DYNAMIC 2024	Permanent	
7	22670	MP FLUID 2024	Permanent	
8	22710	ICMECH 2024	Permanent	
9	22998	SIMWISE MOTION 2024	Permanent	
10	22487	MP ELECTRIC 2024	Permanent	
11	22016	MP RBK 2024	Permanent	



2. Zwalnianie (usuwanie) licencji IRONCAD z komputera (wymagane połączenie z internetem)

Uruchom Menu Start Windows, odszukaj folder posiadanej wersji IronCAD,, rozwiń, wybierz menadżer licencji License Management Tool.



Wybierz Remove Licenses i kliknij Next.





Potwierdź chęć usunięcia licencję z komputera – wybierz Tak.

Are you s	ure you want	to export the	licenses from the	his computer? Al	ll r
run untill	the licenses a	are re-activated	d.	its will no longe	

Wybierz folder, gdzie zapiszesz plik zawierający informacje o komputerze, z którego zostaje usunięta licencja (po usunięciu licencji z komputera możesz usunąć plik) i kliknij *Zapisz*.

😼 Save Export File					×
← → ~ ↑	📄 > Dokumenty > Nowy folder		C Prze		م
Organizuj 🕶 N	owy folder			8.	0
 Midok główn Galeria OneDrive - Po Pulpit Pobrane Dokumenty Obrazy Muzyka Wideo 	y Nazwa	Data modyfikacji Żadne elementy nie pasują do kryterić	Typ	a.	
Nazwa pliku:	export licencji				~
Zapisz jako typ:	Text File (*.txt)				~
へ Ukryj foldery				Zapisz Anulu	j j

Potwierdź chęć wyrejestrowania licencji - wybierz Tak.



All licenses have now been successfully removed from this computer. You can use the information on your license certificate to reactivate the licenses on this or another computer.





Sprawdź czy licencji nie ma na liście zarejestrowanych licencji – wybierz *Show Current Activated Licenses* i kliknij *Next*.



3. Rejestracja licencji IC-Normalia

Licencja IC Normalia to certyfikat pdf jako dowód posiadania licencji i plik IC-Normalia.lic, który należy wypakować do folderu gdzie zainstalowane są IC-Normalia, domyślnie wg ścieżki C:\Program Files\IronCAD\IC-Normalia na wszystkich komputerach gdzie będzie zainstalowany IRONCAD, jeśli planowane jest przenoszenie licencji IRONCAD pomiędzy komputerami.

